



| | Texte d'un 1. Action Chiffre 0 (c Chiffre 1 (c Chiffre 3 (c Chiffre 3 (c Chiffre 5 (c Chiffre 5 (c Mise à zé | 1. Choisir une ou plusieurs actions dans la liste en cli- quant sur le bouton gauche e 0 (droite) e 1 (droite) e 2 (droite) e 3 (droite) e 5 (droite) e à zéro de Tempo 1 | | 6 • | -1 colonne | | OK Annuler <u>A</u> ide <u>E</u> ffacer | ок Аллиler Aide Effacer З. Sortir par OK ou recommencer avec Annuler | | |
|---|--|---|-----------------------------|-------------------------|------------|--|--|--|--|--|
| | 2. Co tempo | cher c orisati | ette case u on doit être | niquement s mise à 0 | si la | | | | | |
| Un clic droit de souris sur une case Action permet de revenir dans ce menu à tout moment. Les autres commandes ne sont pas utilisées. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |



