








## TELEMETRE A ULTRASONS

Module	Instructions / Fonctions utilisées	
	<ul style="list-style-type: none"> <li> Base</li> <li> LED</li> <li> Logique</li> <li> CODO</li> </ul>	

**Niv1 : activer le module LED si la distance mesurée est inférieure à 20 cm sinon la désactiver**

Avec MakeCode : codo-ULTRA-EX1.hex



**Niv2 : activer le module LED si la distance mesurée est inférieure à 20 cm et la réactiver quand l'objet détecté s'est éloigné de plus de 25 cm**

Avec MakeCode : codo-ULTRA-EX2.hex



**Niv3 : faire clignoter le module LED à une fréquence variant avec la distance mesurée.**

Avec MakeCode : codo-ULTRA-EX3.hex

