# Petit guide des possibilités d'utilisation du logiciel *Scratch en Technologie*

Présentation du logiciel

Mon premier programme avec scratch

Programmer les interfaces du laboratoire

La programmation de la brique NXT

L'interface Picoboard

La carte Arduino « Uno »

L'interface Robo computing





Jean-Paul Bricard, Collège Pierre Brossolette dans l'Aube

# 1. LA PRESENTATION GENERALE

Développé par le groupe de recherche Lifelong Kindergarten auprès du laboratoire Média du MIT, Scratch est un nouveau langage de programmation qui facilite la création d'histoires interactives, de dessins animés, de jeux, de compositions musicales, de simulations numériques ainsi que leurs partages sur le Web.

Scratch est un logiciel libre conçu pour initier les élèves, dès l'âge de 8 ans, à des concepts fondamentaux en mathématiques et en informatique. Il repose sur une approche ludique de l'algorithmique, pour les aider à créer, à raisonner et à coopérer. Il favorise également le partage sur le Web. A partir de 2007, le **site Web** a été ouvert afin de permettre à tous d'une part, de publier, donc de faire partager, ses projets sur le Web, et d'autre part d'apporter une aide à la mise en œuvre de **Scratch**.



# Le principe

Des « briques » assemblées graphiquement constituent le programme.

# Téléchargements

Scratch en version 1.4
Scratch en version 2.0
Tutoriel de prise en main en français

#### Qu'est ce que c'est?

- Scratch est dynamique, il permet de modifier le code du programme en cours d'exécution. Orienté multimédia pour l'enseignement à l'univers informatique des enfants, il traite avec une grande facilité des concepts de base de la programmation comme les boucles, les tests, les affectations de variables, et surtout de la manipulation des objets, comme les sons et les vidéos.
- Scratch est visuel, tout le code est directement inscrit dans la langue maternelle de l'enfant (une vingtaine de langues européennes est disponible) sous forme de briques en couleurs (par exemple les contrôles en jaune, les variables en rouge, les mouvements en bleu).
- Scratch est libre et permet ainsi à l'enseignant de diffuser sa pédagogie par une interactivité quasi-ludique des objets manipulés par ces briques logicielles. Le nom de Scratch fait référence à cet art de mélanger des sons grâce aux tables de mixage, comme à cette possibilité de réutiliser des objets.

Nous allons exploiter les différentes possibilités d'interaction avec différentes interfaces utilisées au collège..


Sites incontournables

http://www.cndp.fr/ecolenumerique/tous-les-numeros/boite-a-outices/apprendre-par-le-jeu/article/aide-memoire-recapitulatif-scratch.html

http://scratch.mit.edu/help/



La nouvelle version de Scratch inclut dans ses possibilités l'exploitation d'une caméra vidéo utilisée comme capteur. Nous allons réaliser un programme de détection de mouvement dans une zone précise. Les mouvements détectés vont déclencher une alarme. Ce programme peut être utilisé dans le cadre du thème confort et domotique, pour illustrer la fonction sécurité.



Quand Scratch 2.0 est lancé, passer le logiciel en français en cliquant sur l'icône représentant un globe terrestre.

Faites disparaître le chat.





Cliquer sur l'onglet « Scripts ». Choisir le menu « Evènements ». Faire glisser la commande dans la zone réservée aux programmes.

Le programme démarrera en cliquant sur le drapeau de couleur verte.

Attention, Scratch 2.0 fonctionne exclusivement sous Windows

Dans un deuxième temps, nous allons configurer la caméra. Cliquer sur l'option « capteurs ».



Faire glisser et poser les deux blocs ci-contre. Les accrocher au bloc précédent.

Cliquer sur le bloc « activer la vidéo ». Cet essai est réalisé avec une caméra vidéo intégrée à l'ordinateur portable.






Nous allons créer une zone sensible sur l'écran.


Ce lutin, encore appelé « sprite » prendra la forme d'un rectangle de couleur rouge.


La vidéo est maintenant activée.



Choisir une couleur et dessiner un rectangle dans l'éditeur.

Cliquer sur le bouton « vectoriser ».





La zone « sensible » est définie. Passer la main devant la caméra pour faire un essai.

Cliquer à présent sur l'onglet « Script ». C'est normal qu'il soit vide car le script précédent est attaché à la scène. Faire glisser cette instruction. C'est le début du programme.

> Evènements Mouvement Son Opérateurs Ajouter blocs

Créer maintenant une boucle à répétition infinie.

Mouvement Evènements Apparence Capteurs Stylo Données Ajouter blocs

Le programme complet

video pointeur de souris v sur ce lutin v > 70 alors

quand pressé





Créer maintenant un test.

Evènements

Contrôle

Capteurs

Opérateurs

Ajouter blocs





Il faut créer un opérateur.

Mouvement

Apparence

Son

Stylo

Données



Préparer l'instruction de détection de mouvement

Détection d'un point en mouvement dans la zone c'est-à-dire sur le lutin.



Si le mouvement détecté dans la zone est supérieur à 70%



jouer le son meow

quand 🖊 pressé

répéter indéfiniment

Il ne reste plus qu'à lancer et tester le programme.

Dans ce cas, une alarme va être déclenchée sous forme d'un son joué.

# L'Aube est la proie de cambriolages nocturnes



Numéraire, bijoux, téléphones et ordinateurs portables : les cambrioleurs qui sévissent depuis quelques semaines dans l'Aube sont à la recherche d'argent et d'objets facilement revendables. Ils opèrent en fin d'après-midi, lorsque les maisons non éclairées trahissent l'absence de leurs occupants, ou en pleine nuit lorsque leurs victimes sont endormies. Ce scénario est celui qui inquiète le plus les forces de police. Ce week-end, une quinzaine de cambriolages ont été commis dans des pavillons de l'agglomération troyenne, souvent après 22 h. Les malfaiteurs ont sévi à la Rivière-de-Corps, Saint-Parres-aux-Tertes et Saint-André-les-Vergers.

Article tiré de l'Est-Eclair, 2013

Problématique : Comment assurer la surveillance d'une habitation ?

Une des réponses possibles évoque la vidéosurveillance.

2

Une autre réponse évoque la détection de mouvements autour des portes et des fenêtres.

#### Matériel nécessaire :

- Une webcam
- Des enceintes
- Le logiciel Scratch 2.0 installé.
- Un fichier son de sirène au format .wav



# Consignes:

Modifier le programme précédent pour permettre la surveillance des deux fenêtres.

Traitement du signal :
algorithme, organigramme,
programme.

- Identifier les étapes d'un programme de commande représenté sous forme graphique.
- Modifier la représentation du programme de commande d'un système pour répondre à un besoin particulier et valider le résultat obtenu.

La programmation d'un support automatique ne demande pas l'écriture de lignes de code. Elle doit être graphique si le support présente une interface qui le permet. Le système automatique doit être simple.

L'objectif est de comprendre de manière globale l'impact de la modification sur le fonctionnement du système.


# Compétences visées


# Coup de pouce

Aide donnée aux élèves sous formes de différentes procédures ou programmes.














Pour charger un fichier son différent.



La commande « envoyer à tous » permet d'envoyer un message d'un programme à un autre.



La commande « quand je reçois » permet de déclencher un évènement en fonction du message reçu.



La commande « sauvegarder » va vous permettre d'enregistrer tous vos essais.



Dans un premier temps, il faut créer une ou plusieurs autres zones sensibles. Ces différentes zones doivent être ajustées en fonction de la pièce à surveiller.

Des « sprites » ou lutins seront dessinés dans l'éditeur sous forme de rectangles.

Pour chacun des « sprites », le programme ou script associé est toujours identique.

```
quand pressé

répéter indéfiniment

si video pointeur de souris sur ce lutin > 70 alors

envoyer à tous alarme
```

Le script suivant est à saisir pour tous les lutins. Le message « alarme » est envoyé aux autres scripts

```
quand pressé

activer la vidéo Activé 

mettre la transparence vidéo à 0 %

quand je reçois alarme 
jouer le son sirene 
jusqu'au bout
```

Ce script est associé à la scène 1. Si le message « alarme » est transmis, alors l'alarme va retentir.

Scratch est bien un outil universel permettant le pilotage et la programmation d'interfaces que nous pouvons mettre en œuvre en 4e ou 3e.

# Matériels souvent présents dans les laboratoires





Carte Arduino Uno TM Interface de puissance pour Arduino Uno.

Windows: S4A



Fischertechnik TM ROBO LT CONTROLLER Scratchfisch Windows





# Carte d'acquisition Pico Board TM

Windows

-Scratch 1.4

Linux Raspbian

- Scratch 1.4



Fischertechnik TM ROBO INTERFACE Scratchfisch Windows



Raspberry Pl Interface Piface Linux Raspbian Scratch 1.4

# Légende

Marque
Matériel
Nom de l'extension
de Scratch
Plateforme

Scratch 1.4 se décline donc en plusieurs « extensions ».

#### PROGRAMMATION DE LA « BRIQUE » NXT

Enchanting est la première extension de Scratch que nous allons tester. C'est une version de Scratch 1.4 modifiée.



Toutes les informations sont disponibles ici : http://wiki.scratch.mit.edu/wiki/Enchanting.


Pour télécharger la dernière version d'Enchanting, rendez-vous sur le site officiel : <a href="http://enchanting.robotclub.ab.ca/tiki-index.php">http://enchanting.robotclub.ab.ca/tiki-index.php</a>




Sur ce site, une documentation sous forme de « cartes » au format .pdf en français permet une prise en main rapide. Pour en savoir plus : cliquer <u>ici</u>.

#### PREPARATION DE LA « BRIQUE » NXT

Avant de pouvoir réaliser et tester des programmes avec Enchanting, nous devons « flasher » le microprogramme résidant dans la « brique » NXT. Cette opération n'est pas irrémédiable, on peut toujours revenir en arrière en utilisant le logiciel NXT Mindstorm pour télécharger le microprogramme d'origine.



Retour au firmware d'origine.




PROGRAMMATION DE LA « BRIQUE » NXT



Relier le micro contrôleur NXT à l'ordinateur à l'aide de son câble USB.

Dans le menu « Fichier », choisir la commande « Télécharger le micrologiciel... ».



Cliquer sur « Oui » pour reformater le NXT. Une petite musique retentit en fin de téléchargement et l'opération est réussie!




Changer le firmware d'origine.

## REALISATION ET PROGRAMMATION SUR UNE MAQUETTE DE DISTRIBUTEUR DE CROQUETTES



Problème : comment partir en weekend tout en prenant soin de son chat ?





Se substituer au maître pour distribuer la nourriture au chat

# Extrait du cahier des charges fonctionnel

Fonctions de services	Critères	Niveaux	Tolérance
FP1 : Distribuer les croquettes pour chat pendant 48 heures.	Type de nourriture distribuée	Croquettes sèches	
	Quantité de nourriture distribuée par distribution simple	100 g par jour pour un chat adulte	+- 10%
	Réglage de la quantité distribuée	Aucun	
	Durée de la distribution	10 minutes	+- 10 minutes
	Horaires de distribution	Définis par l'utilisateur	minutes
	Type de distribution	- Programmé - Manuel	

#### REALISATION ET PROGRAMMATION SUR UNE MAQUETTE DE DISTRIBUTEUR DE CROQUETTES

Extrait du cahier des charges fonctionnel (suite)

Fonctions de services	Critères	Niveaux	Tolérance
FC1 : Maintenir la nourriture à l'abri de l'air	Fermeture étanche du compartiment.		


#### REALISATION DU PROGRAMME PAS A PAS


# Configuration du moteur



Le servomoteur sera relié sur le port A.

Le début du programme :






Le programme va démarrer si on clique sur le drapeau vert




#### REALISATION DU PROGRAMME PAS A PAS

# Configuration du moteur (suite).



Cette procédure peut être utilisée pour ouvrir et fermer le compartiment contenant les croquettes.

# Configuration d'un capteur de contact



Dans l'éditeur, choisir un capteur de contact. Faire « glisser » le bloc sur le port 1. Il faudra relier le capteur sur l'entrée 1.

La vitesse de rotation est fixée à 10°/s, ce qui est très lent.

La référence est fixée par le compte-rendu du capteur angulaire du servomoteur. C'est le point de départ de la rotation.

Le moteur tourne de 90° et s'arrête.


La référence est fixée à nouveau et le moteur tourne de 90° dans le sens contraire. Retour à la position de départ.







#### REALISATION D'UN PROGRAMME PAS A PAS



Réalisons le programme suivant :

Une boucle est créée pour que les actions se répètent à l'infini.


Le programme attend un appui sur le bouton poussoir.

Dans ce cas là le moteur tourne de 90°.

Un nouvel appui sur le bouton permet une rotation angulaire de 90° dans l'autre sens.

Ce programme peut être utilisé pour ouvrir et fermer le compartiment contenant les croquettes.





Ce prototype de distributeur de croquettes peut servir de support pédagogique pour faire émerger la notion de condition de commande et de logique combinatoire de base : et, ou, non.

L'action sur le bouton poussoir permet de commander l'ouverture et la fermeture en douceur du distributeur de croquettes.



Le capteur à ultrasons est utilisé pour mesurer la distance. Il faut le connecter sur l'entrée 2 du NXT.

Le bouton poussoir permet de commander en priorité l'ouverture ou la fermeture du récipient de croquettes.


Commande d'un objet technique et logique combinatoire de base : ET, OU, NON. Identifier une condition logique de commande. On s'appuiera sur un objet pluri technique simple ou un système automatique simple. Il s'agit de montrer que la commande du dispositif peut être conditionnelle et que le comportement du système dépend d'informations captées et exploitées de facon logique.

Compétences visées


Le problème suivant peut être posé : à quelle condition s'ouvre le distributeur de croquettes ? Les activités possibles :

- tester le fonctionnement de la maquette et proposer une réponse sous forme d'un texte.
- identifier les conditions directement dans le programme.

Nous allons ajouter un capteur de distance à ultrasons. Si le chat s'approche à moins de 10 cm, le distributeur s'ouvre en douceur. Le distributeur se referme si aucune présence du chat n'est détectée pendant 10 secondes.




#### PROGRAMMATION DE L'INTERFACE PICOBOARD



L'interface Picoboard permet d'acquérir des phénomènes physiques de toutes sortes.

- Mouvements
- Intensité sonore
- Intensité lumineuse
- Appuis
- Contacts
- Variation de résistivité.



Picoboard est disponible chez : <a href="https://www.sparkfun.com/products/10311">https://www.sparkfun.com/products/10311</a>

Picoboard est aussi compatible avec Scratch 1.4 et Scratch 2.0 sous Windows.

Vous pouvez récupérer le driver à cette adresse :


http://www.picocricket.com/picoboardsetupUSB.html

Les capteurs « tilt » et « distance » concernent l'interface des LEGO Education WeDo.





PROGRAMMATION DE L'INTERFACE PICOBOARD ET SIMULATION D'ECAIRAGE AUTOMATIQUE




Scratch permet de réaliser des animations. Commencer par dessiner une maquette de maison avec Google Sketchup 8.



Exporter l'image puis la mettre en forme (avec Paint par exemple) :

Le petit parallélépipède rectangle représente une source de lumière (éteinte pour l'instant).


Enregistrer le document au format .png sous le nom « maison1 ».



Recommencer la même opération en simulant l'éclairage.

Enregistrer cette évolution au format .png sous le nom « maison2 ».

#### PROGRAMMATION DE L'INTERFACE PICOBOARD ET SIMULATION D'ECAIRAGE AUTOMATIQUE



Dans Scratch 1.4, réalisons le programme suivant :

Cliquer sur le chat avec le bouton droit et faites-le disparaître ! Importer un nouvel objet (icône dossier) : maison1.

Cliquer sur l'onglet : costumes.


Cliquer sur le bouton : importer et récupérer : maison 2.


Cliquer alors sur l'onglet : scripts et saisir le "corps" du programme.

Pour lancer le programme, cliquer sur le drapeau vert.


En appuyant une fois sur le bouton de la Picoboard, la maison s'illumine.

En appuyant une nouvelle fois, la maison s'éteint.





#### PROGRAMMATION DE L'INTERFACE PICOBLOC ET SIMULATION D'ECAIRAGE AUTOMATIQUE




Une première variante du programme : éclairage automatique en fonction de l'ambiance lumineuse extérieure (ci-contre).

Le seuil de luminosité est fixé à 20%. Ce réglage est à effectuer en fonction de la luminosité ambiante.



Dans l'obscurité cette valeur est basse.

Une deuxième variante pour que l'éclairage obéisse aux sons (ci-dessous).



#### PROGRAMMATION DE LA CARTE ARDUINO « UNO ».

Une toute petite carte que nous pouvons obtenir facilement. Cliquer <u>ici</u> pour en savoir plus.

Un câble USB est nécessaire pour l'alimenter et lui transférer des programmes.

Une version du logiciel Scratch 1.4 permet de la programmer en temps réel.

Vous pouvez la récupérer à cette adresse : http://s4a.cat/

Vous aurez également besoin de l'éditeur de programme Arduino que l'on peut récupérer à cette adresse : http://arduino.googlecode.com/files/arduino-1.0.5-windows.zip


Pour terminer, il faut également récupérer le firmware à cette adresse et le transférer dans la carte avant de lancer Scratch (s4a).


http://s4a.cat/downloads/S4AFirmware15.ino

Récupérer ce fichier et le copier sur le bureau par exemple.

Lancer alors le logiciel Arduino et ouvrir le fichier.

Au démarrage, répondre OUI pour que le fichier soit mis au bon emplacement.






#### PROGRAMMATION DE LA CARTE ARDUINO « UNO ».



Brancher alors votre carte Arduino® et cliquer sur le bouton « téléverser" dans le menu fichier.

Une fois le téléchargement vers la carte Arduino® effectué, le programme devient résident même si l'alimentation est coupée.

On peut alors lancer le logiciel Scratch pour Arduino®. En revanche, on ne peut pas transférer les programmes conçus sous Scratch pour qu'ils deviennent résidents. C'est un problème en cas de conception de robot autonome!




Si l'installation précédente a été réalisée correctement, au démarrage de S4A, le logiciel tente de se connecter à la carte.



Si vous connectez l'interface Arduino®, le message ci-contre indique que la connexion est établie.

PROGRAMMATION DE LA CARTE ARDUINO « UNO ».



Dans S4A, vous découvrez les commandes compatibles avec cette interface, en cliquant sur l'onglet « mouvement ».



http://www.velleman.co.uk/contents/en-uk/ka05.pdf

Les instructions : digital n [on ou off] permettent le pilotage des sorties de l'interface.

Le compte rendu des entrées logiques ou analogiques se programme à partir de « value of sensor |Analog ou Digital | ...».

value of sensor Analog0 Analog0
sensor Digital2 presser
Analog1
Analog2
Analog3
Analog3
Analog4
Analog5
Digital2
Digital3

La carte Arduino « UNO » ne suffit pas en elle-même à piloter des actionneurs comme des lampes ou des moteurs électriques. Il faut lui adjoindre une carte de puissance comme celle disponible ici.

# Caractéristiques techniques

- •6 sorties sur relais
- •6 entrées analogiques
- •6 entrées numériques
- •charge de 1A (max.) par sortie



Cette carte se monte directement sur la carte Arduino.

#### PROGRAMMATION DE L'INTERFACE ROBO COMPUTING PORTE DE GARAGE


#### Quelques ressources en ligne :


http://ft-datenbank.de/web\_document.php?id=46ab361a-2af2-4aea-aa81-a4c7f6c94dc0 [Notice de la boîte et différentes pièces]

http://ft-datenbank.de/web\_document.php?id=6825aef8-e096-4f18-addf-979415bbb469 [Page 38 pour construire la maquette]

http://www.fischertechnik.de/en/PortalData/1/Resources/didactic/documents/activity-booklet/ProfiETech/E-Tech\_F.pdf

[Tutoriel d'utilisation du module E-Tech (que nous n'utiliserons pas dans ce cas)]







INTERFACE ROBO

http://ft-datenbank.de/web\_document.php?id=b97581ed-4f74-4a83-8109-c98ef8cb520c [Documentation technique de l'interface ROBO]

<u>http://ft-datenbank.de/search.php?keyword=</u> [Lien pour retrouver une documentation technique de la marque au format PDF]

#### PROGRAMMATION DE L'INTERFACE ROBO COMPUTING PORTE DE GARAGE


#### Pour installer ScratchFisch, respectez bien la procédure ci-dessous :

Votre ordinateur doit tourner sur Windows XP ou XP-Pro impérativement.

Si votre machine est munie d'un client pour permettre l'identification sur un réseau, désinstallez-le si possible.

Il faut commencer par installer le support JAVA sur l'ordinateur. Vous pouvez le télécharger à cette adresse.

Il faut également installer le driver de l'interface ROBO. Vous le trouvez dans le CDROM du logiciel ROBO Pro : pour cela, connecter l'interface ROBO à l'ordinateur, attendre la boîte de dialogue relative à l'installation d'un nouveau matériel. Choisir l'installation manuelle en spécifiant l'emplacement.




Si vous ne disposez pas du cédérom, vous pouvez récupérer le driver à cette adresse.


Maintenant, il faut vous rendre à l'adresse de ScratchFisch : http://www.scratchfisch.org/download.html




Choisir le deuxième lien correspondant à l'installation manuelle.

#### PROGRAMMATION DE L'INTERFACE ROBO COMPUTING PORTE DE GARAGE





Glisser le répertoire ScratchFisch sur le bureau pour le décompresser.



Dans le dossier ScratchFisch, retrouver le sous-répertoire Binaries.

Recopier son contenu dans : C:\WINDOWS\SYSTEM32

Dans le répertoire ScratchFisch sur le bureau, lancer l'application Start-ScratchFisch.exe




> Ce message doit s'afficher si la connexion avec l'interface ROBO est correcte

#### PROGRAMMATION DE L'INTERFACE ROBO COMPUTING PORTE DE GARAGE

Il faut maintenant récupérer Scratch 1.4 à l'adresse suivante : <a href="http://scratch.mit.edu/scratch\_1.4/">http://scratch.mit.edu/scratch\_1.4/</a>

Il ne reste plus qu'à installer et à lancer Scratch 1.4.

Pour pouvoir piloter l'interface ROBO, il faut encore créer un fichier de démarrage vide mais qui contient le protocole pour que le logiciel communique avec l'interface.




A partir de Scratch, ouvrir le fichier « Heartbeat » situé dans les exemples « Beispiele » du répertoire ScratchFisch.




Créer un nouveau lutin en allant chercher le chat dans la bibliothèque, dans le répertoire « Animals ».

Supprimer les objets « Trommel » et « Hertz ». Enregistrer ce fichier « vide » sur le **bureau** avec le nom « Scratch pour ROBO ». C'est à partir de ce fichier que Scratch 1.4 sera lancé dorénavant.

#### PROGRAMMATION DE L'INTERFACE ROBO COMPUTING PORTE DE GARAGE



Contacteur fin de course à relier sur l1 pour déclencher l'ouverture et la fermeture de la porte.



Contacteur fin de course à relier sur l'entrée 13 pour détecter la porte en position ouverte.


Contacteur fin de course à relier sur l2 pour détecter la porte en position fermée.


Le moteur est à relier sur la sortie M1.


L'avertisseur sonore est à relier sur la sortie M2.

#### PROGRAMMATION DE L'INTERFACE ROBO COMPUTING PORTE DE GARAGE

Comment rendre l'ouverture et la fermeture de la porte moins dangereuses ?







# Réponses possibles :

déclencher un avertisseur sonore pendant l'ouverture et la fermeture de la porte ;

déclencher une lumière clignotante pendant l'ouverture et la fermeture de la porte ;

détecter une difficulté de fermeture ou d'ouverture de la porte.

Les programmes suivants permettent de comprendre comment déclencher deux actions simultanément.

La réalisation de la maquette peut être envisagée dans le cadre de la réalisation collective.

#### PROGRAMMATION DE L'INTERFACE ROBO COMPUTING PORTE DE GARAGE

```
Programme initial

répéter indéfiniment

attendre jusqu'à valeur du capteur Eingang1 = 1

envoyer à tous Motor1.-7 |

attendre jusqu'à valeur du capteur Eingang3 = 1

envoyer à tous Motor1.0 |

attendre jusqu'à valeur du capteur Eingang1 = 1

envoyer à tous Motor1.7 |

attendre jusqu'à valeur du capteur Eingang2 = 1

envoyer à tous Motor1.0 |

attendre jusqu'à valeur du capteur Eingang2 = 1
```

Le premier programme permet l'ouverture et la fermeture de la porte de garage à partir d'un appui sur le contacteur fin de course relié sur I1 « Eingang1 » .

#### La sortie Motor1.7:

- 1 est le numéro de la sortie ici M1.
- -7 et +7 correspondent à la quantité de courant envoyé au moteur ainsi que son sens de rotation. La vitesse de rotation du moteur peut varier de 0 à 8.

Le second programme permet de faire retentir une alarme pendant l'ouverture et la fermeture de la porte. Il est nécessaire de créer une variable.

```
quand 📖 pressé
                                          Programme modifié
à son ▼ attribuer 0
répéter indéfiniment
 attendre jusqu'à valeur du capteur Eingang1 = 1
 envoyer à tous Motor1.-7▼
 à son▼ attribuer 1
  attendre jusqu'à valeur du capteur Eingang3 = 1
 envoyer à tous Motor1.0▼
 à son▼ attribuer 0
 attendre jusqu'à valeur du capteur Eingang1 = 1
 envoyer à tous Motor1.7
  à son▼ attribuer 1
  attendre jusqu'à 

valeur du capteur Eingang2 = 1
 envoyer à tous Motor1.0 v
 à son▼ attribuer 0
                                guand 💭 pressé
                                 épéter indéfiniment si 🤇 son 😑 🚺
                                 envoyer à tous Motor2.7▼
   Nouvelle variable
                                  attendre (0.5) secondes
   Supprimer une variable
                                 envoyer à tous Motor2.0▼
   √ son
                                  attendre 0.5 secondes
   à son▼ attribuer 0
                           La variable « son » quand elle prend
                           la valeur 1, permet de déclencher
                           l'avertisseur sonore par intermittence
                           pendant l'ouverture ou la fermeture
   cacher la variable SON T
                           de la porte.
   Créer une liste
```