


Attention: Lire attentivement la notice de montage avant utilisation.

Garder vos mains hors des charnières à l'assemblage et au démontage de votre

SKATINETTE

Assurez vous que toutes les charnières soient fermées et goupillées avant utilisation.



-1- Sortez votre skatinette de son emballage et posez la sur une surface horizontale.




-2- Enlevez la goupille en plastique. Abaissez-le levier de sécurité complètement. Mettez les 2 parties bord à bord. Assurez-vous que la goupille du levier est correctement insérée. Remettez le levier dans sa position initiale puis verrouillez fermement.




Si nécessaire revissez légèrement avant de verrouiller pour assurer un verrouillage parfait et sécurisé de l'assemblage.



-3- Faites de même pour l'assemblage du guidon. (voir point **-2-**)



-4- Verrouillez le levier fermement. Vous devez forcer légèrement pour un verrouillage parfait de l'assemblage. Si nécessaire visser légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre avant de verrouiller.




Le verrouillage parfaitement réalisé ne laisse aucun jeu dans l'assemblage du guidon et permet une utilisation en toute sécurité.

-5- Tirez le guidon vers le haut jusqu'à un cran de sécurité. Il y a 3 niveaux de crans.

Réglez suivant la hauteur voulue dans un des 3 crans en fonction de la taille de l'utilisateur.



-6- Une fois la taille choisie et le cran correctement enclenché, faites attention à ce que la roue soit parfaitement perpendiculaire au guidon. Verrouillez l'assemblage comme pour les points **-2-** et **-4-**.



-7- Votre skatinette est maintenant prête à être utilisée.




Pour replier la skatinette, répétez les instructions de montage en sens inverse.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Ces avertissements sont mis à la disposition de l'utilisateur dans un intérêt de sécurité et doivent être lus avec attention avant toute utilisation. Chaque utilisateur engagera sa seule responsabilité.

- Avant toute utilisation, bien vérifier que les 3 verrouillages sont correctement serrés.
- Le poids de l'utilisateur ne doit en aucun cas excéder 170 kg.
- LA SKATINETTE n'est pas recommandée aux enfants de moins de 5ans.
- Avant toute utilisation, il est recommandé de bien vérifier que la pression des pneumatiques est suffisante.
- Il est grandement recommandé de porter un casque et des protections aux genoux et aux coudes pour éviter de se blesser. Ne porter que des chaussures de sport, à semelle plate en caoutchouc et lisse. Les souliers à talons et à semelle en cuir sont fortement déconseillés.
- En utilisant les freins, veillez à utiliser le frein arrière d'abord et le frein avant ensuite.
- La vitesse maximum recommandée est de 15 km/h
- Il est recommandé de s'entraîner un peu avant de prendre de la vitesse.
- Ne pas utiliser LA SKATINETTE en cours de traitement médical ou après avoir absorbé de l'alcool.
- LA SKATINETTE n'est pas un moyen de transport, mais strictement réservé à la pratique-du sport et des loisirs. En aucun cas LA SKATINETTE ne doit être utilisée sur la chaussée ou sur les routes. Elle doit être utilisée sur les voies spécialement aménagées pour les loisirs.
- Ne pas utiliser dans des conditions difficiles de circulation (sous la pluie, la neige, dans l'obscurité,...)


- Eviter tout choc violent sur les parties A1, A2, A3 et A4 du schéma ci-après :



COMMENT UTILISER LA SKATINETTE

- Assurez-vous que la béquille est bien enlevée.
- Mettez l'avant de la planche de skate en position haute. Tenez le guidon fermement par les 2 poignées. Placez un pied sur la partie avant du skate. Avec l'autre pied donnez une légère impulsion de départ. Mettez alors votre 2^{ème} pied sur la partie arrière du Skate. Donnez un mouvement oscillant d'avant en arrière sur la planche et surfez régulièrement pour faire avancer LA SKATINETTE à vitesse constante.
- Quand vous avez atteint la vitesse de votre choix, vous pouvez rester en roue libre et donner de temps en temps des impulsions à la planche pour reprendre de la vitesse.

Bien positionner les pieds au centre avant et arrière de la planche comme le montre le dessin ci-après.




ENTRETIEN

- Vérifiez que les pneus sont correctement gonflés
- Assurez-vous que les 2 freins sont correctement réglés.
- Après lavage de votre SKATINETTE utilisez un lubrifiant anticorrosif sur les chaînes.
- Vérifiez que la planche de Skate est suffisamment propre avant chaque utilisation pour une bonne adhérence.

Votre SKATINETTE vous permet de vous amuser en faisant un sport non violent qui va muscler vos jambes de façon régulière homogène.

« Amusez-vous bien et BON SPORT! »



SKATINETTE

Importée en exclusivité pour la France par **BATIMEX**
13009 MARSEILLE France
fax : 0491.40.26.07
E-Mail : batimex13@wanadoo.fr

